



°C/°F	<ul style="list-style-type: none"> الضغط لفترة قصيرة = اختيار درجة مئوية/فهرنهايت الضغط لفترة طويلة (5 ثوان): يدخل الترموستات في مرحلة الضبط والتهيئة (bt) ضغط مطول (30 ثانية) في غضون أول 5 دقائق من بدء التغذية التشغيلية = إعادة تعيين الجهاز (rst)
☀️	<p>ضبط سطوع الشاشة ولید RGB وضغ الاستعداد</p> <p>الضغطة الأولى = عرض شدة الإضاءة الحالية</p> <p>مرات الضغطة التالية = العرض الدوري المتكرر لقيم شدة الإضاءة المتاحة L-3 (عالية) و L-2 (متوسط) و L-1 (منخفضة) و L-0 (مطفأة).</p>
A	<p>شاشة</p> <ul style="list-style-type: none"> bt = الأجهزة في مرحلة ضبط وتهيئة إعدادات البلوتوث off = الترموستات مطفأ؛ on = الترموستات موقد C° = درجة مئوية؛ F° = درجة فهرنهايت L-0، L-1، L-2، L-3 = الإضاءة في وضعية الاستعداد stand-by (من الأكثر انخفاضاً حتى الأعلى) H = التسخين؛ C = التبريد opn = النافذة مفتوحة (موصولة بالترموستات عن طريق نظام التلمس المغناطيسي المنتج 03980)
B	العجلة
C	حلقة الضبط المضيئة
⏻	<ul style="list-style-type: none"> التشغيل والإطفاء. عند التشغيل أو الإطفاء يبدأ عمل الترموستات على آخر وضع تشغيل رُبط به من خلال التطبيق View.
☀️	<ul style="list-style-type: none"> اختيار وضع التسخين أو التبريد.

الإشارات التنبؤية لحلقة الضبط	
تومض كامله باللون الأزرق = الترموستات قيد التهيئة	
توقد كامله باللون العنبري* = الترموستات في وضع التدفئة والمرحل نشط	
توقد كامله باللون الأزرق السماوي** = الترموستات في وضع التكييف والمرحل نشط	
1	<ul style="list-style-type: none"> موقدة باللون العنبري* = الترموستات في وضعية التدفئة والمرحل الكهربى لا يعمل موقدة باللون الأزرق السماوي** = الترموستات في وضعية التكييف والمرحل الكهربى لا يعمل في وضع الاستعداد، تم ضبط السطوع في مرحلة التهيئة؛ وإلا، تكون القيمة هي القصوى.
2	<ul style="list-style-type: none"> تومض باللون الأحمر = الترموستات في الوضع الأوتوماتيكي فقد المواعيد المحددة له وبالتالي انتقل إلى الوضع اليدوي. عندما يتلقى بيانات الوقت من البوابة مجدداً، يعود الترموستات إلى الوضع الأوتوماتيكي وسيوقف التومض.
* عنبرية مع لون أوتوماتيكي أو اللون الذي اخترته أنت.	
** سماوي مع لون أوتوماتيكي أو اللون الذي اخترته أنت.	

- نوع الإجراء: 1BU
- مؤشر التسخين: PT1175
 - حالة التلوث: 2
 - الجهد الدافع الاسمي: 4000 فولت
 - فئة تصنيف برامج التشغيل: A
 - دقة القراءة: 0.1° مئوية
 - دقة إعدادات الضبط: 0.1° مئوية
 - تحديث درجة الحرارة الظاهرة: كل 10 ثوان
 - عرض درجة حرارة البيئة المحيطة: 0° مئوية +40° مئوية
 - قاطع تيار تفاضلي حراري قابل للضبط من خلال التطبيق: من 0.1° مئوية إلى 1° مئوية

قم بتنزيل التطبيق View Wireless من المتاجر على الكمبيوتر اللوحي/الهاتف الذكي الذي تستخدمه لضبط وتهيئة الإعدادات.



ستحتاج إلى:

بوابة اتصال Gateway: المنتج 0K14597.01
App View للتحكم من خلال الهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي
أنظمة الدعم الصوتي Alexa و Google Assistant و Siri و Homekit عند استخدام الأوامر الصوتية

إعدادات الضبط والتهيئة في Bluetooth

- قم على MyVimar (على شبكة الإنترنت) بإنشاء حسابك كفني تركيب.
 - قم بتوصيل كافة الأجهزة في الشبكة (المحولات، المرحلات الكهربائية، الترموستات، بوابات الاتصال وما إلى ذلك).
 - ابدأ تشغيل التطبيق View Wireless ثم قم بتسجيل الدخول ببيانات التسجيل التي أنشأتها للتو.
 - قم بإنشاء شبكة التشغيل والأماكن.
 - قم بتوصيل كافة الأجهزة بالشبكة معاً بواجهة الاتصال (يجب توصيلها كأخر شيء).
- لتوصيل الترموستات:
- اختر "إضافة" (+)، اختر المكان المراد توصيل المشغل فيه ثم امنه اسماً ما
 - اختر: قم بتفعيل اتصال البلوتوث على الهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي ثم قرهه من الترموستات
 - اضغط على °C لمدة 5 ثوان: تومض الحلقة باللون الأزرق وستنتهي عملية التوصيل.
 - اضغط لكل جهاز الوظيفة التشغيلية وبارامترات التشغيل وأية أجهزة ملحقة أخرى (نظام تحكم سلكي أو راديو والوظائف الخاصة بتلك الأجهزة).
 - قم بنقل إعدادات ضبط وتهيئة الأجهزة إلى بوابة الاتصال ثم قم بتوصيلها بشبكة الإنترنت Wi-Fi.
 - انقل الشبكة إلى المستخدم المسؤول (الذي يتوجب عليه أن يكون قد أنشأ ملف تعريف خاص به على MyVimar).
- لكافة التفاصيل انظر دليل استخدام التطبيق View Wireless الذي يمكن تحميله من على www.vimar.com.

إعادة تعيين الترموستات

إعادة التعيين تستعيد إعدادات ضبط المصنع. في غضون أول 5 دقائق من توصيل الترموستات بالتيار الكهربى اضغط على °C لمدة 30 ثانية؛ في غضون 30 ثانية ستومض حلقة الضبط باللون الأزرق وفي النهاية ستومض مرتين باللون الأبيض لتأكيد هذه العملية.

قواعد التركيب.

- يجب أن تتم عملية التركيب والضبط على يد فنيين متخصصين ومعتمدين مع ضرورة الالتزام بالقواعد والتوجيهات المنظمة لعملية التركيب الخاصة بمسائل الكهرباء المعمول بها في بلد تركيب هذا المنتج.
- يجب حماية طرف توصيل C-NO المرحل الكهربى من الأحمال الكهربائية الزائدة من خلال جهاز أو مصهر كهربى أو قاطع تيار أوتوماتيكي بقوة تيار اسمية لا تتجاوز 10 أمبير.
- لا تقم بتوصيل دائرة SELV (ثانوية) بكل التوصيل C-NO نظراً لعدم وجود عزل مزدوج مقارنة بالكلت الطرفية L-N.
- يجب تركيب الجهاز في غلبة تركيب مدمج ومثبت أو على الحائط مع استخدام الدعامات والحوامل وعلب التثبيت الخاصة بذلك، على ارتفاع 1,5 متر من الأرض وفي مكان مناسب للكشف بشكل صحيح عن مستوى درجة الحرارة في البيئة المحيطة، مع تحاشي تركيب الجهاز في التجاويف أو خلف الأبواب والسائز أو في المناطق التي تتأثر بمصادر الحرارة أو المعرضة لتيار مصادر التهوية لأنظمة التدفئة/التبريد أو المتأثرة بالعوامل المناخية. على وجه الخصوص، يجب تجنب التركيب على الجدران المحيطة أو بالاشتراك مع الأجهزة التي تولد حرارة (مثل المنظمات أو المصابيح).

المواصفات.

- الجهد الاسمي للتدفئة الكهربائية: 100-240 فولت، ~ 60 / 50 هرتز.
- القدرة المبددة: 0.55 واط.
- قدرة تردد الراديو المنقولة: >100 ميغاواط (20 dBm).
- نطاق التردد: 2400-2483.5 ميغا هيرتز.
- لوحات نقاط التوصيل:
- 2 - طرف توصيل (N و I) لخط التيار والمحاجيد
- 2 - طرف توصيل لمسبار قياس درجة الحرارة الخارجية (المنتجات 02965.1)
- أقصى طول لكابل توصيل المستشعر الخارجي: 10 م.
- استخدم كابل ملفوف بقطع لا يقل عن 0.5 مم² (المنتج 01840)
- 2 - طرف توصيل مرحل كهربى C-NO.
- مخرج يمرحل مع نقطة تلامس نظيفة: (2)5 أمبير 240 فولت~
- نقطة الضبط الحالية القابلة للضبط: 4° مئوية - 40° مئوية.
- دقة قياس الحرارة (جهاز الاستشعار مدمج): 0.5° مئوية بين +15° مئوية و 30° مئوية، 0.8° مئوية عند الأطراف
- يمكن استخدامه من أجل التدفئة/التكييف (شتاء/صيف).
- الطرق العملية للتشغيل: أوتوماتيكي، يدوي، خفض، غياب، حماية، إطفاء، يدوي محدد الوقت.
- خوارزميات الضبط الحراري: تشغيل/إيقاف (ON/OFF) أو PID قابلة للضبط والتهيئة.
- 4 مفاتيح أمامية للتحكم والتهيئة/إعادة الضبط.
- لید RGB للإشارة إلى حالة التهيئة (وامض أزرق) وحالة المخرج (لون قابل للتهيئة).
- حرارة التشغيل: T40 (0° مئوية +40° مئوية) (للاستخدام الداخلي).
- درجة الحماية: IP30.
- تصنيف المنتجات المرتبطة باستخدام الطاقة (اللائحة 2013/UE 811): تشغيل/إيقاف تشغيل: الفئة الأولى، المساهمة 1% - PID: الفئة الرابعة، المساهمة 2%.
- جهاز من الفئة الثانية II
- عدد الدورات اليدوية: 3,000
- عدد الدورات الأوتوماتيكية: 100,000
- نوع فتحة التوصيل: توصيل دقيق

الاستخدام.

من خلال الأزرار الأمامية والشاشة وحلقة الضبط وإضاءة قرص التغطية الدائري المحيط بهذه الحلقة يمكن ضبط وعرض درجة الحرارة وكافة طرق تشغيل الترموستات.

يمكن ضبط نقطة ضبط (Setpoint) جديدة من خلال حلقة الضبط. وبشكل خاص من أجل التشغيل في النظام Bluetooth technology:
 - مع طريقة التشغيل الأوتوماتيكي، عند لف الحلقة، ينتقل الترموستات للتشغيل اليدوي لقيمة ضبط الوقت المحددة على التطبيق View;
 - مع طريقة التشغيل اليدوي أو الخفض، يبقى الترموستات في هذه الوضعية ونقطة الضبط تكون هي النقطة المضبوطة من خلال حلقة الضبط.

مطابقة المعايير.

التوجيه الأوروبي الخاص بمعدات الراديو (RED)، توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة، توجيه ErP.
 القواعد الأوروبية 7-60730-2-9, EN 60730-2-9, EN 301 489-17, EN 62479, EN 300 328, EN 63000.
 تُقر شركة Vimar SpA بأن جهاز الأسلكي مطابق للتوجيه UE/53/2014. يتوفر النص الكامل من إقرار مطابقة الاتحاد الأوروبي في وثيقة المنتج على الموقع الإلكتروني التالي: www.vimar.com.
 لائحة أجهزة التحكم في الحرارة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2013/811.
 لائحة تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية REACH (UE) رقم 2006/1907 - المادة 33. قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.

معلومات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - معلومات للمستخدمين
 رمز صندوق القمامة المشطوب الوارد على الجهاز أو على العبوة يشير إلى أن المنتج في نهاية عمره الإنتاجي يجب أن يُجمع بشكل منفصل عن المخلفات الأخرى. لذلك يجب على المستخدم تسليم المعدات في نهاية عمرها الافتراضي إلى المراكز البلدية المناسبة من أجل التجميع المنفصل للنفايات الإلكترونية. وبديلاً عن الإدارة المستقلة، من الممكن تسليم الجهاز الذي ترغب في التخلص منه مجاناً إلى الموزع، في وقت شراء جهاز جديد من نوع معادل. كذلك لدى موزعي المنتجات الإلكترونية الممنولة، من الممكن تسليم مجاناً المنتجات الإلكترونية التي يتم التخلص منها والتي لا تزيد أبعادها عن 25 سم، دون الالتزام بالشراء. تساهم عملية الجمع المنفصل للنفايات والأجهزة القديمة هذه، من أجل إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها بشكل متوافق بيئياً، في تجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة وعلى الصحة كما تشجع على توسيع عملية إعادة تدوير المواد التي تتكون منها هذه الأجهزة والمنتجات.

الشعارات Apple iPhone و iPad هي علامات تجارية ملك لشركة Apple Inc. ومسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلاد ومناطق أخرى. App Store هو علامة تجارية لخدمة Google. Apple Inc. علامة تجارية ملك لشركة Amazon LLC. Google و Alexa وجميع الشعارات التجارية المرتبطة بها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com أو Inc. أو الشركات التابعة لها.

• ضبط توقيت درجة الحرارة (من خلال التطبيق)

• درجة حرارة البيئة أثناء النقل: 25-مئوية +60 ° مئوية

• خطأ في الساعة: ≥ 1 ثانية في اليوم

• مع تطبيق View Wireless يقوم القائم بالتركيب بتهيئة الترموستات وإنشاء برامج المناخ.

• مع تطبيق View Wireless وتطبيق View يقوم المستول بإنشاء أو تعديل برامج المناخ.

• يمكن التحكم فيه من قبل التطبيق View. خدمة الدعم الصوتي Google و Siri و Homekit

التشغيل بطريقة تكنولوجيا البلوتوث.

وفقاً لنظام Bluetooth technology يجب ضبط وتهيئة إعدادات الجهاز باستخدام التطبيق View Wireless.

من خلال التطبيق يمكن ضبط المعايير التالية:

• الإضاءة في وضعية الاستعداد STAND-BY: مرتفعة، متوسطة، منخفضة، مطفأة؛ الضبط الافتراضي = متوسطة

• تحديد إشارات التنبيه للقرص الدائري: أوتوماتيكي أو أحادي اللون؛ الضبط الافتراضي: أوتوماتيكي

• اختيار اللون RGB: في حالة الأحادي اللون، إمكانية ضبط اللون

• معايرة درجة الحرارة للتسخين: من 5-مئوية حتى +5مئوية كضبط افتراضي = 0° درجة مئوية

• معايرة درجة الحرارة للتبريد: من 5-مئوية حتى +5مئوية؛ ضبط افتراضي = 0° درجة مئوية

• استخدام المسبار الخارجي: عندما يكون متوقفاً، متوسط مع القيمة الداخلية، يستبدل هذه القيمة الداخلية؛ الضبط الافتراضي = متوقف

• حالة المخرج المزود بمرحل كهربوي: في المعتاد يكون مفتوحاً، في المعتاد كون مغلقاً؛ الضبط الافتراضي: في المعتاد يكون مفتوحاً

• نوعية الضبط: PID, On/Off, On/Off = On/Off

• التخلفية المغناطيسية لضبط ON/Off (تشغيل/إيقاف): من 0.1مئوية حتى 1مئوية؛ الضبط الافتراضي = 0.2مئوية

• النطاق التناسبي لضبط PID: من 0.5مئوية حتى 5مئوية؛ الضبط الافتراضي = 3° مئوية

• الوقت الإضافي لضبط PID: من 5 دقائق حتى 120 دقيقة؛ الضبط الافتراضي = 20 دقيقة

• الوقت الفرعي لضبط PID: من 0 حتى 255 ثانية، غير مفعّل؛ الضبط الافتراضي = 0

• وقت الدورة لضبط PID: من 10 دقائق حتى 30 دقيقة؛ الضبط الافتراضي = 10 دقيقة

يمكن أيضاً من خلال التطبيق View Wireless توصيل نظام تلامس مغناطيسي أو سلكي للمنتج 03980 لإضاءة شبكة الضبط الحراري في حالة

النافذة المفتوحة؛ في هذه الحالة يمكن ضبط مدة التفاعل وإعادة تفعيل عملية فتح وغلق نظام التلامس:

• مدة التفاعل: من 0 دقيقة (فوري) وحتى 30 دقيقة؛ الضبط الافتراضي = 0 دقيقة

• مدة إعادة التفعيل (الوقت بعد إعادة تشغيل الترموستات أيضاً دون غلق النافذة): من 0 (غير مفعّل) إلى 12 ساعة؛ الضبط الافتراضي =

1 ساعة.

باستخدام تطبيق View، يمكنك ضبط:

• برامج المزامنة (أوقات ومستويات درجة الحرارة T1 و T2 و T3)

• نقطة الضبط لكافة أوضاع التشغيل (اليدوي، الخفض، الغياب، الحماية)

• وقت التشغيل اليدوي: من 1 دقيقة وحتى 23 ساعة (مع خطوة 1 دقيقة)؛ الضبط الافتراضي = 60 دقيقة

التوصيلات: مضخات التدوير والشعلات وصمامات الملف اللولبي ومستشعر درجة الحرارة

