



Ricambio	Descrizione ricambio	Contenuto in
RA36	Coperchio barriera EBR con diffusore lampeggiante	EBR1, EBR2
RA120	Cassone ricambio barriera EBR	EBR1, EBR2
RA121	Porta ricambio barriera EBR	EBR1, EBR2
RA122	Gruppo tirante molle EBR	EBR1, EBR2
RA123	Gruppo supporto molle EBR	EBR1, EBR2
RA124	Gruppo albero uscita EBR	EBR1, EBR2
RA125	Gruppo albero asta EBR	EBR1, EBR2
RA126	Supporto albero asta EBR	EBR1, EBR2
RA127	Gruppo finecorsa con cablaggi EBR	EBR1, EBR2
RA128	Coppia tappi arresto albero asta EBR	EBR1, EBR2
RA129	Plastiche quadro e supporto EBR	EBR1, EBR2
RA130	Chiave di sblocco EBR	EBR1, EBR2
RA131	Portalampada con cablaggio EBR	EBR1, EBR2
RMEBR1	Ricambio motoriduttore EBR1	EBR1
RMEBR2	Ricambio motoriduttore EBR2	EBR2
EBRB	Piastra di ancoraggio EBR	EBR1, EBR2